

## Energiespartipps für Warmwasser

- In Kochendwassergeräten nur soviel Wasser erhitzen wie benötigt wird.
- Das Wasser nur soweit erhitzen, wie es benötigt wird. Wird kochendes Wasser für die Zubereitung von Tee, Cappuccino, Kakao, Trinksuppe etc. gebraucht, bis zum Kochpunkt erhitzen, wird aber nur warmes Wasser zum Spülen benötigt, kann der Temperaturwähler niedriger eingestellt werden. Das Gerät besitzt einen Temperaturbegrenzer, der stufenlos zwischen 35°C und „Kochen“ einzustellen ist.
- Die meisten Geräte stellen sich im Kochpunkt automatisch ab.
- Um kleine Mengen Wasser zu erhitzen, kann ein Mikrowellengerät – falls vorhanden – benutzt werden.
- Wasser sofort aus den Kochendwassergeräten entnehmen, es wird nicht warmgehalten.
- Beachten Sie: Ab 60°C fällt verstärkt Kalk aus hartem Wasser aus.
- Die gewählte Wassertemperatur bei Kleinspeichern nicht zu hoch einstellen. E – Sparstellung reicht für die meisten Anwendungen aus, die Wärmeverluste und die Kalksteinbildung werden somit reduziert.
- Nicht unter fließendem Wasser spülen.
- Um eine lange Lebensdauer von Kochendwassergeräten und auch Kaffeeautomaten zu gewährleisten, an regelmäßiges Entkalken der Geräte in den kalkreichen Wassergebieten denken.
- Wußten Sie schon, daß zum Händewaschen durchschnittlich 3 – 6 l 37 Grad warmes Wasser benötigt wird.? Das entspricht einem Strombedarf von 0,1 – 0,2 kWh!